dreambaby®

G2345.2346.2347.2348

conscious care for the growing family

INSTRUCTIONS • USB RECHARGEABLE CLIP-ON FAN
ANLEITUNG • WIEDERAUFLADBAR ÜBER USB ANSTECKLÜFTER MIT WINDMODUS
MODE D'EMPLOI • VENTILATEUR À CLIPSER AVEC MODE BRISE RECHARGEABLE PAR USB
INSTRUCCIONES •VENTILADOR PORTÁTIL USB CON PINZAS Y MODO BRISA
ANVISNINGAR • UPPLADDNINGSBAR USB-FLÄKT MED CLIP-ON MED BREEZE-LÄGE
INSTRUZIONI • ENTILATORE USB CON CLIP E MODALITÀ BREEZE

PARTS
❶ Fan guard
❷ Flexible neck
❸ Clip
❹ Breeze-Mode button
❺ On / Off switch
❻ Indicator Light
❼ Cable Port
❽ Charging Cable


PIÈCES
❶ Grille du ventilateur
❷ Tige flexible
❸ Pince
❹ Bouton Mode brise
❺ Interrupteur marche / arrêt
❻ Témoin lumineux
❼ Port câble
❽ Câble de charge

PARTER
❶ Skydd för fläkt
❷ Flexibel hals
❸ Klämma
❹ Knapp för Breeze-läge
❺ Strömbrytare On/0
❻ Indikatorlampa
❼ Kabeluttag
❽ Laddningskabel

TEILE
❶ Ventilator Schutzgitter
❷ Biegsamer Hals
❸ Clip
❹ Windmodus-Button
❺ Ein- / Aus-Schalter
❻ Kontrollleuchte
❼ Kabelanschluss
❽ Ladekabel

PARTES
❶ Rejilla de protección
❷ Cuello flexible
❸ Pinza
❹ Botón modo Brisa
❺ Interruptor encendido / apagado
❻ Luz indicadora
❼ Puerto del cable
❽ Cable de carga

COMPONENTI
❶ Griglia di protezione
❷ Collo flessibile
❸ Clip
❹ Pulsante modalità Breeze
❺ Interruttore On/Off
❻ Indicatore luminoso
❼ Porta cavo
❽ Cavo di ricarica



EN IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

To use:
1. Open clip and attach ❸.
2. Press the fan button ❺ once for a low speed, twice for medium speed and three times for the fastest speed. Press a fourth time to turn off.
3. To activate Breeze-Mode press the M button ❹ while the fan is going. This will create a subtle breeze, fan will turn off for 5 seconds, then on for 10 seconds. Press the M button ❹ again to return to regular operation.

Charging:
To recharge, plug the charging cable ❽ into a computer or adaptor and the other end into the fan. Charge the fan for more than 3 hours before using. Charge the fan every 3 months to avoid battery damage.

Indicator light ❻:
- Charging: Red
- On: Blue
- Breeze-Mode: Blue light slowly fades in and out
- Low battery warning: Light will flash for 60s and fan will turn off automatically.

WARNING!
Always use this product with adult supervision. Never leave children unattended in stroller. This product is not a toy, do not allow children to play with it.
Strangulation Hazard: Keep charging cord away from children.

DE WICHTIG: ANWEISUNGEN ZU IHRER REFERENZ AUFBEWAHREN

Verwendung:
1. Clip önen und Ventilator anbringen ❸.
2. Drücken Sie einmal auf den Lüfterknopf ❺ für die niedrige Geschwindigkeit, zweimal für die mittlere Geschwindigkeit und drei Mal für die Höchstgeschwindigkeit. Drücken Sie zum Ausschalten ein viertes Mal.
3. Um den Windmodus zu aktivieren, drücken Sie den M-Button ❹, während der Ventilator eingeschaltet ist. Das wird einen schwachen Luftstrom auslösen, der Ventilator wird sich für 5 Sekunden ausschalten, danach für 10 Sekunden wieder ein. Drücken Sie den M-Button ❹ erneut, um zum Regelbetrieb zurück zu wechseln.

Aufladen:
Um das Gerät wieder aufzuladen, schließen Sie das Ladekabel ❽ an einen Computer oder Adapter an und das andere Ende an den Ventilator. Laden Sie den Ventilator für mindestens 3 Stunden, bevor Sie ihn verwenden. Laden Sie den Ventilator alle 3 Monate auf, um einen Schaden am Akku zu vermeiden.

Kontrollleuchte ❻:
- Aufladen: Rot
- Ein: Blau
- Windmodus: Blaues Licht wird langsam ein- und ausgeblendet
- Akku schwach-Warnmeldung: Das Licht blitzt 60 Sekunden lang auf und der Ventilator wird sich von selbst ausschalten.

WARNUNG!
Dieses Produkt stets unter Aufsicht Erwachsener verwenden. Kinder im Buggy nie unbeaufsichtigt lassen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder damit nicht spielen lassen.
Strangulationsgefahr: Halten Sie das Ladekabel weg von Kindern.

FR IMPORTANT: CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

Mode d'emploi :
1. Ouvrez le clip et fixez ❸.
2. Appuyez une fois sur le bouton du ventilateur ❺ pour la vitesse basse, deux fois pour la vitesse moyenne et trois fois pour la vitesse la plus élevée. Appuyez une quatrième fois pour arrêter.
3. Pour activer le mode Brise, appuyez sur le bouton M ❹ pendant que le ventilateur fonctionne. Cela va créer une brise subtile, le ventilateur s'éteindra pendant 5 secondes, puis se rallumera pendant 10 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton M ❹ pour revenir au fonctionnement normal.

Recharge :
Pour recharger, branchez le câble de charge ❽ à un ordinateur ou un adaptateur et l'autre extrémité au ventilateur. Rechargez le ventilateur pendant plus de 3 heures avant de l'utiliser. Rechargez le ventilateur tous les 3 mois pour éviter d'endommager la batterie.

Témoin lumineux ❻ :
- Charge : Rouge
- Allumé : Bleu.
- Mode brise : le témoin bleu s'estompe et s'amplifie lentement.
- Avertissement de batterie faible : le témoin clignote pendant 60 secondes et le ventilateur s'éteint automatiquement.

AVERTISSEMENT!
Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans sa poussette. Ce produit n'est pas un jouet; ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit.
Risque d'étranglement : Gardez le cordon du chargeur hors de portée des enfants.

1x Battery 3.7V 2000mAh Rechargeable, non-removable
1 x Akku 3,7 V 2.000 mAh Wiederaufladbar, nicht herausnehmbar
1x batterie 3,7 V et 2 000 mAh Rechargeable, non-amovible
1x batería 3,7 V 2000 mAh Recargable, no desmontable
1x Batteri 3,7 V 2000 mAh - Uppladdningsbart, ej borttagbart
1x batteria 3.7V 2000mAh 3.7V 2000mAh Ricaricabile, non rimovibile

ES IMPORTANTE: CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCI

Para usar:
1. Abra la pinza y sujetalo ❸.
2. Presionar el botón del ventilador ❺ una vez para velocidad baja, dos para media y tres para la más rápida. Presionar una cuarta vez para apagar.
3. Para activar el modo brisa presionar el botón M ❹ mientras el ventilador está funcionando. Se creará una brisa sutil, el ventilador se apagará durante 5 segundos y luego se encenderá durante 10 segundos. Presionar el botón M ❹ otra vez para regresar al funcionamiento normal.

Carga:
Para recargar, enchufar el cable de carga (❽/G) en un PC o adaptador y el otro extremo en el ventilador. Cargar el ventilador durante más de 3 horas antes de usar. Cargar el ventilador cada 3 meses para evitar daños en la batería.

Luz indicadora ❻:
- Carga: La luz es roja cuando no está completamente cargado
- On: La luz es azul
- Modo brisa: la luz azul parpadea lentamente
- Alerta de batería baja: La luz parpadea durante 60 segundos y el ventilador se apagará automáticamente.

ADVERTENCIA!
Use siempre este producto con la supervisión de un adulto. No deje nunca niños solos desatendidos en un cochecito. Este producto no es un juguete y no debe permitir que los niños jueguen con él.
Peligro de estrangulamiento: Mantenga el cable del cargador fuera del alcance de los niños.

SE VIKTIGT! FÖRVARA DESSA INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

För att använda:
1. Öppna klämman och fäst ❸.
2. Tryck på fläktknappen ❺ en gång för låg hastighet, två gånger för medelhastighet och tre gånger för snabbaste hastigheten. Tryck en fjärde gång för att stänga av.
3. För att aktivera Bris-läget, tryck på (M)-knappen ❹) medan fläkten är igång. Detta kommer att skapa en subtil bris, fläkten stängs av i 5 sekunder och slås sedan på i 10 sekunder. Tryck på (M)-knappen (❹) igen för att återgå till normal drift.

Laddning:
För att ladda, anslut laddningskabeln ❽ till en dator eller adapter och den andra änden in i fläkten.
Ladda fläkten i mer än 3 timmar före användning. Ladda fläkten var 3:e månad för att undvika batteriskador.

Indikatorlampa ❻:
- Laddar: Röd
- På: Blå
- Bris-läge: Blått ljus blinkar långsamt
- Varning för lågt batteri: Lampan blinkar i 60 sekunder och fläkten stängs av automatiskt.

VARNING!
Använd alltid denna produkt under uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig barn obevakade i barnvagnen. Denna produkt är inte en leksak, låt inte barn leka med den.
Risk för strypning: Håll laddningssladden borta från barn.

IT IMPORTANTE: CONSERVARE LA CONFEZIONE A FUTURA MEMORIA

Modalità d'uso:
1. Apri la clip e collega ❸.
2. Premere il pulsante della ventola ❺ una volta per una velocità bassa, due volte per una velocità media e tre volte per la velocità massima. Premere una quarta volta per spegnere.
3. Per attivare la modalità Breeze, premere il tasto M ❹ mentre il ventilatore è in funzione. Questo creerà una leggera brezza, il ventilatore si spegnerà per 5 secondi, poi si accenderà per 10 secondi. Premere nuovamente il tasto M ❹ per tornare al funzionamento normale.

Ricarica:
Per la ricarica, inserire il cavo di ricarica ❽ in un computer o adattatore e l'altra estremità nella ventola. Caricare il ventilatore per più di 3 ore prima dell'uso. Caricare la ventola ogni 3 mesi per evitare danni alla batteria.

Indicatore luminoso ❻:
- Ricarica: Rossa
- Acceso: Blu
- Modalità Breeze: La luce blu si spegne e si accende lentamente
- Avviso di batteria scarica: La luce lampeggia per 60 secondi e la ventola si spegne automaticamente.

AVVERTENZA!
Usare sempre questo prodotto alla presenza di un adulto. Mai lasciare il bambino incustodito nel passeggino. Questo prodotto non è un giocattolo, non lasciare che il bambino ci giochi.
Pericolo di strangolamento: tenere il cavo del caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.

Product Perimeter
Product model: GXZ- F 803
Material: ABS/ PP/ PC/ Electronic components
Battery voltage: 3 . 7 V
Battery capacity: 2000 mAh
Input voltage/current: DC5 V/ 1000 mA
Output power: 4 W
Motor speed: Low speed:4.6V 2300 rpm; Medium speed: 6.5 V 3100rpm; High speed: 8.3 V 3700rpm (±10%)
Working current: Low speed: 290 mA; Medium speed: 510 mA; High speed: 890 mA
Working power: Low speed: 1.1 W; Medium speed: 1.9 W High speed: 3.3 W
Product size: 104 * 115 * 370 mm
Product weight: 307 g
Standard: Q/GXZKJ 001
Inspection: Qualified
Place of origin: Shenzhen, China.

Produktinformationen
Produktmodell: GXZ- F 803
Material: ABS / PP / PC / Elektronische Teile
Akkuspannung: 3,7 V
Akkukapazität: 2.000 mAh
Eingangsspannung / -strom: DC 5 V / 1.000 mA
Ausgangsleistung: 4 W
Mittlere Geschwindigkeit: 6,5 V 3.100 U/min; Höchstgeschwindigkeit: 8,3 V 3.700 U/min (± 10 %)
Betriebsstrom: Niedrige Geschwindigkeit: 290 mA; Mittlere Geschwindigkeit: 510 mA; Höchstgeschwindigkeit: 890 mA
Arbeitsleistung: Niedrige Geschwindigkeit: 1,1 W; Mittlere Geschwindigkeit: 1,9 W; Höchstgeschwindigkeit: 3,3 W
Produktabmessungen: 104 x 115 x 370 mm
Produktgröße: 307 g
Standard: Q/GXZKJ 001
Kontrolle: Qualifiziert, bestanden
Herkunft: Shenzhen, China.

Descriptif du produit
Modèle du produit : GXZ-F803
Matériau : ABS / PP / PC / Composants électroniques
Tension batterie : 3,7 V
Capacité batterie : 2 000 mAh
Tension/courant entrée : DC 5 V / 1 000 mA
Puissance en sortie : 4 W
Vitesse du moteur : vitesse basse : 4,6 V, 2 300 tr/min; Vitesse moyenne : 6,5 V, 3 100 tr/min; Vitesse élevée : 8,3 V, 3 700 tr/min
Courant de travail : vitesse basse : 290 mA; Vitesse moyenne : 510 mA; Vitesse élevée : 890 mA
Puissance de travail : Vitesse basse : 1,1 W; Vitesse moyenne : 1,9 W Vitesse élevée : 3,3 W
Dimensions : 104 x 115 x 370 mm
Poids : 307 g
Norme : Q/GXZKJ 001
Inspection : qualifié
Lieu d'origine : Shenzhen, Chine

Perímetro del producto
Modelo del producto: GXZ-F 803
Material: Componentes electrónicos/ABS/PP/PC
Voltaje batería: 3,7 V
Capacidad batería: 2000 mAh
Entrada voltaje/corriente: DC5 V/1000 mA
Potencia salida: 4 W
Velocidad motor: Baja velocidad: 4,6 V 2300 rpm; Velocidad media: 6,5 V 3100 rpm; Alta velocidad: 8,3 V 3700 rpm (±10%)
Corriente de trabajo: Baja velocidad: 290 mA; Velocidad media: 510 mA; Alta velocidad: 890 mA
Potencia de trabajo: Baja velocidad: 1,1 W; Velocidad media: 1,9 W Alta velocidad: 3,3 W
Tamaño del producto: 104 * 115 * 370 mm
Peso del producto: 307 g
Estándar: Q/GXZKJ 001
Inspección: Cualificada
Lugar de origen: Shenzhen, China.

Produktens Specifikationer
Produktmodell: GXZ- F 803
Material: ABS / PP / PC / Elektroniska komponenter
Batterispänning: 3 . 7 V
Batterikapacitet: 2000 mAh
Inspänning/ström: DC5 V/ 1000 mA
Uteffekt: 4 W
Motorhastighet: Låg hastighet: 4,6V 2300 varv/min; Medelhastighet: 6,5 V 3100 varv/min; Hög hastighet: 8,3 V 3700rpm (Å}10%)
Ström: Låg hastighet: 290 mA; Medelhastighet: 510 mor; Hög hastighet: 890 mA
Effekt: Låg hastighet: 1,1 W; Medelhastighet: 1,9 W Hög hastighet: 3,3 W
Produktstorlek: 104 * 115 * 370 mm
Produktens vikt: 307 g
Standard: Q/GXZKJ 001
Inspektion: Kvalificerad
Ursprungsort: Shenzhen, Kina.

Perimetro del prodotto
Modello del prodotto: GXZ- F 803
Materiale: ABS/PP/PC/ Componenti elettronici
Voltaggio della batteria: 3. 7 V.
Capacità della batteria: 2000 mAh
Tensione/corrente di ingresso: DC5 V / 1000 mA
Potenza in uscita: 4 W.
Velocità del motore: bassa velocità: 4,6 V 2300 giri/min; Velocità media: 6,5 V 3100 giri / min; Alta velocità: 8,3 V 3700 giri / min (± 10%)
Corrente di funzionamento: bassa velocità: 290 mA; Velocità media: 510 mA; Alta velocità: 890 mA
Potenza di lavoro: bassa velocità: 1 .1 W; Velocità media: 1,9 W Alta velocità: 3,3 W
Dimensioni del prodotto: 104 * 115 * 370 mm
Peso del prodotto: 307 g
Standard: Q/GXZKJ 001
Ispezione: qualificata
Luogo di origine: Shenzhen, Cina.

Tee-Zed acknowledges that its customers may be entitled to statutory consumer guarantees and does not seek to exclude or limit them. These guarantees include that Tee-Zed's products are of acceptable quality. This Tee-Zed product is for the specific purpose detailed in the instructions and packaging and Tee-Zed considers use outside of that purpose to be abnormal use. To the maximum extent permitted by law, Tee-Zed does not accept any liability for damage:
- arising from abnormal use of the products;
- caused by installation or removal of the products other than in accordance with the supplied installation and removal instructions; or
- arising under the law of tort or contract.

UNITED KINGDOM
Tee-Zed Products Ltd
PO Box 29227,
Dunfermline, KY12 2DN **UK**
info@tee-zed.co.uk
www.dreambaby.co.uk

EUROPE
Tee-Zed Products (EU) Ltd
PO Box 3419, 5203DK **NL**
info@tee-zed.eu

AUSTRALIA
info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

X.03B

Made in China.
©2024 Tee-Zed Products Pty Ltd

#dreambabysafety
YouTube dreambabytv