

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES

Multi-Purpose Swivel Adapta-Latch®
Adapta-Latch® Loquet pivotant à usages multiples
Bloqueo giratorio multi-función Adapta-Latch®

L1515.1516.1517.1518
L520.1521.1522.1523



L1520.1521.1522.1523



3M
adhesive






PATENTED
BREVETÉ
PATENTADO

To Install • Pour installer • Para instalar

Note: Do not slide Cover Plate (A) into closed position, until Strap (B) length has been confirmed.

Remarque : Ne pas faire glisser la plaque de recouvrement (A) en position fermée tant que la longueur de la sangle (B) n'a pas été confirmée.

Nota: No deslizar la placa cobertora (A) dentro de la posición de cierre hasta que la longitud de la Cinta (B) se haya fijado.






Locate the best position to apply product, high above the reach of child.



Localisez la meilleure position pour installer cette produit, hors de la portée des enfants.

Establecer la mejor posición para colocar el producto, fuera del alcance de los niños.



To shorten strap Pour raccourcir une sangle Para acortar la cinta



To Open Pour ouvrir Para abrir



To Close Pour fermer Para cerrar



This device must be re-engaged manually
Ce dispositif doit être réenclenché manuellement
Este dispositivo debe volver a activarse manualmente

EN Suitable for most gloss & laminated, wood or veneer furniture, refrigerators, toilets, glass, mirror, metal cabinets & more.

To Remove – Use rubber cementsolvent or similar product. Not suitable for reuse.

WARNING: There is no substitute for proper adult supervision. This product is only a deterrent. Discontinue use when child is able to open it. All dangerous and toxic substances, sharp edged or pointed objects should always be kept 'high up' or in an area totally inaccessible to children.

⚠ WARNING:

Failure to follow these warnings and the instructions could result in death or serious injury. Read these warnings and the instructions carefully before installing and using this device.

- Adult installation required. Keep small parts away from children during installation.
- Properly store any extra or unused components out of reach of children.
- This device is intended to restrict access by young children to the contents of cabinet or drawer, but some children may still be able to defeat it.

Replace the device if it becomes damaged or broken or fails to function properly.

Caution: Do not use on oiled surfaces as the adhesive will not stick. Before applying to veneer surfaces, ensure veneer is securely attached or damage could occur.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

FR S'adapté à la plupart des meubles brillants et laminés, réfrigérateurs, toilettes, vitrines et miroirs, placage de bois, armoires métalliques et plus encore.

Pour enlever – Utilisez un solvant à base de caoutchouc ou un produit semblable. Ne peut être réutilisé.

MISE EN GARDE : Rien ne remplace la surveillance adéquate d'un adulte. Ce produit est à usage préventif seulement. Cessez de l'utiliser lorsque l'enfant parvient à l'ouvrir. Toutes substances dangereuses et toxiques, objets coupants ou pointus, devrait toujours être rangée en hauteur ou dans un lieu complètement inaccessible par les enfants.

⚠ MISE EN GARDE :

Le non-respect de ces avertissements et des instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Lisez attentivement ces avertissements et les instructions avant d'installer et d'utiliser cet appareil.

- Installation par un adulte requise. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'installation.
- Rangez correctement les composants supplémentaires ou inutilisés hors de portée des enfants.
- Ce dispositif est destiné à limiter l'accès des jeunes enfants au contenu d'une armoire ou d'un tiroir, mais certains enfants peuvent tout de même le déjouer.

Remplacez l'appareil s'il est endommagé ou cassé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

Attention : N'employez pas ce produit sur des surfaces huilées, car l'adhésif ne collera pas. Avant d'utiliser un produit adhésif sur une surface contreplaquée, assurez-vous que le contreplaqué est bien fixé, sinon vous risquez de l'endommager.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

ES Adecuado para la mayoría de los muebles laminados y satinados, frigoríficos, sanitarios, armarios y vitrinas, muebles de madera, de metal y más.

Para quitar – Utilice disolvente de cemento de caucho o un producto de tipo similar. No se puede re-utilizar.

ADVERTENCIA: No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo preventivo. Descontinúe su uso cuando el niño pueda abrirlo. Todas las sustancias peligrosas y tóxicas, objetos afilados o punzantes deben siempre mantenerse en lugares altos o en un área fuera del alcance de los niños.

⚠ ADVERTENCIA:

El incumplimiento de estas advertencias y de las instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.

Lea atentamente estas advertencias y las instrucciones antes de instalar y utilizar este dispositivo.

- Requiere instalación de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante la instalación.
- Guarde adecuadamente cualquier componente adicional o no utilizado fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo está diseñado para restringir el acceso de los niños pequeños al contenido del armario o cajón, pero es posible que algunos niños aún puedan anularlo.

Reemplace el dispositivo si se daña, se rompe o no funciona correctamente.

Cuidado: No use este producto en superficies grasosas, ya que el adhesivo no pegará. Antes de aplicar a las superficies de la chapa, asegúrese de que la chapa de madera esté bien sujeta o de que se pueden dañar.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

