

INSTRUCTIONS: Up & Go Hip Seat
MODE D'EMPLOI: Siège de hanche ALLONS-Y
INSTRUCCIONES: Asiento a la cadera Up & Go

L2469.2470.2471



EN IMPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Read all instructions before assembling and using this carrier. If you sell or give away this product, make sure you give this instruction to the new owner.

⚠ WARNING

FALL AND SUFFOCATION HAZARD

FALL HAZARD - Infants can fall. Always keep both arms wrapped around infant.

- Before each use, make sure all straps and buckles are secure.
- Take special care when leaning or walking.
- Never bend at waist; bend at knees.
- Only use this hip seat for children between 8lb and 40lb.

SUFFOCATION HAZARD - Infants under 4 months can suffocate in this product if face is pressed tight against your body. **NEVER** press baby too tight against your body in a manner which blocks airflow/breathing.

- Child must face towards you until he or she can hold head upright.
- Allow room for head movement.
- Keep infant's face free from obstructions at all times.

- Check to assure all buckles, snaps, straps, and adjustment are secure before each use.
- Check for ripped seams, torn straps or fabric and damaged fasteners before each use.
- Ensure proper placement of child in product including leg placement.
- Never use a soft carrier when balance or mobility is impaired because of exercise, drowsiness, or medical conditions.
- Never wear a soft carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle.
- Never use this carrier while engaging in activities such as cooking and cleaning which involve a heat source or exposure to chemicals.

CAUTION:

Child must face towards you until they can hold head upright.

Up to age of approximately 4 months a child is unable to support its own head.

Premature infants, infants with respiratory problems and infants under 4 months are at the greatest risk of suffocation. For low birthweight babies and children with medical conditions, seek advice from a health professional before using the product.

ENSURE CHILD'S FACE IS IN VIEW AND UNCOVERED AT ALL TIMES.

CAUTION:

Stop using the carrier if parts are missing or damaged.

ALWAYS MONITOR YOUR CHILD WHEN USING THIS HIP SEAT.



Thicker, winter clothes can create a tightness around the legs which may result in decreased blood circulation. Straighten clothing to remove folds and adjust the carrier leg openings accordingly.

FR **IMPORTANT! LISEZ ET SUIVEZ
ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET
CONSERVEZ-LES POUR TOUTE RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE.**

Lisez toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser ce porte-bébé. Si vous vendez ou offrez ce produit, n'oubliez pas de remettre ces instructions au nouveau propriétaire.



MISE EN GARDE

RISQUE DE CHUTE ET DE SUFFOCATION

RISQUE DE CHUTE - Les bébés peuvent tomber. Gardez toujours les deux bras autour de l'enfant.

- Avant toute utilisation, assurez-vous que toutes les sangles et boucles sont bien serrées.
- Faites particulièrement attention lorsque vous vous penchez ou marchez.
- Ne vous penchez jamais à la taille, mais plutôt aux genoux..
- N'utilisez ce porte-bébé que pour les enfants pesant entre 3,5 kg et 18 kg.

RISQUE DE SUFFOCATION - Les bébés de moins de 4 mois peuvent étouffer dans ce produit si leur visage est serré contre votre corps. **NE SERREZ JAMAIS** le bébé contre votre corps de manière à bloquer le passage de l'air et la respiration.

- L'enfant doit faire face à vous jusqu'à ce qu'il puisse tenir sa tête droite.
- Laissez suffisamment d'espace pour les mouvements de la tête.
- Gardez le visage de l'enfant dégagé de tout obstacle à tout moment.

- Vérifiez que toutes les boucles, les clips, les sangles et les réglages sont bien ajustés avant toute utilisation.
- Vérifiez que les coutures ne sont pas abîmées, que les sangles ou le tissu ne sont pas endommagés et que les fermetures ne sont pas défectueuses avant toute utilisation.
- Assurez-vous que l'enfant est correctement installé, et plus particulièrement ses jambes.
- N'utilisez jamais un porte-bébé souple en cas de troubles de l'équilibre ou de la mobilité en raison d'un exercice physique, d'une somnolence ou d'un problème de santé.
- Ne portez jamais un porte-bébé souple en conduisant ou en étant passager d'un véhicule à moteur.
- N'utilisez jamais ce porte-bébé pour des activités telles que la cuisine ou le nettoyage à proximité d'une source de chaleur ou d'une exposition à des produits chimiques.

ATTENTION :

L'enfant doit faire face à vous jusqu'à ce qu'il puisse tenir sa tête droite.

Avant l'âge d'environ 4 mois, l'enfant est incapable de soutenir sa propre tête.

Les prématurés, les enfants souffrant de problèmes respiratoires et les enfants de moins de 4 mois sont les plus exposés au risque de suffocation.

Pour les bébés ayant un petit poids de naissance et les enfants présentant des problèmes de santé, demandez conseil à un professionnel de la santé avant d'utiliser le produit.

ASSUREZ-VOUS QUE LE VISAGE DE L'ENFANT EST VISIBLE ET DÉCOUVERT À TOUT MOMENT.

ATTENTION :

Cessez d'utiliser le porte-bébé si des pièces sont manquantes ou endommagées.

GARDEZ TOUJOURS UN OIL SUR VOTRE ENFANT LORSQUE VOUS UTILISEZ CE PORTE-BÉBÉ.



Les vêtements d'hiver plus épais peuvent comprimer les jambes et réduire la circulation sanguine. Redressez les vêtements plissés et ajustez les ouvertures des jambes du porte-bébé selon les besoins.

¡IMPORTANTE! LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y CONSÉRVELAS PARA REFERENCIA FUTURA.

Lea todas las instrucciones antes de ensamblar y usar este portabebés. Si vende o regala este producto, asegúrese de entregar estas instrucciones al nuevo propietario.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAÍDA Y ASFIXIA

PELIGRO DE CAÍDA - Los bebés pueden caer. Siempre mantenga ambos brazos alrededor del bebé.

- Antes de cada uso, asegúrese de que todas las correas y hebillas estén bien aseguradas.
- Tome precauciones especiales al inclinarse o caminar.
- Nunca se doble a la altura de la cintura; dóblese con las rodillas.
- Use este asiento de cadera solo para niños entre 3.5 kg y 18 kg.

PELIGRO DE ASFIXIA - Los bebés menores de 4 meses pueden asfixiarse en este producto si su cara queda presionada contra su cuerpo. **NUNCA** presione al bebé demasiado contra su cuerpo de manera que bloquee el flujo de aire o la respiración.

- El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda sostener su cabeza erguida.
- Deje espacio para el movimiento de la cabeza.
- Mantenga la cara del bebé libre de obstrucciones en todo momento..

- Verifique que todas las hebillas, broches, correas y ajustes estén seguros antes de cada uso.
- Revise si hay costuras rotas, correas o telas desgarradas y cierres dañados antes de cada uso.
- Asegúrese de la colocación correcta del niño en el producto, incluyendo la posición de las piernas.
- Nunca use un portabebés blando cuando el equilibrio o la movilidad estén comprometidos por ejercicio, somnolencia o condiciones médicas.
- Nunca use un portabebés blando mientras conduce o es pasajero en un vehículo motorizado.
- Nunca use este portabebés mientras realiza actividades como cocinar o limpiar que involucren una fuente de calor o exposición a productos químicos.

PRECAUCIÓN:

El niño debe mirar hacia usted hasta que pueda sostener su cabeza erguida.

Hasta aproximadamente los 4 meses de edad, un niño no puede sostener su cabeza por sí solo.

Los bebés prematuros, los bebés con problemas respiratorios y los menores de 4 meses tienen mayor riesgo de asfixia. Para bebés con bajo peso al nacer y niños con condiciones médicas, consulte con un profesional de la salud antes de usar el producto.

ASEGÚRESE DE QUE LA CARA DEL NIÑO ESTÉ A LA VISTA Y DESCUBIERTA EN TODO MOMENTO.

PRECAUCIÓN:

Deje de usar el portabebés si faltan piezas o están dañadas.

SIEMPRE VIGILE A SU HIJO CUANDO USE ESTE ASIENTO DE CADERA.



La ropa de invierno gruesa puede estar apretada alrededor de las piernas lo que puede resultar en una circulación sanguínea reducida.

Alise la ropa para remover los dobleces y ajuste las aperturas para las piernas del portabebés respectivamente.

EN: PARTS


- A** Waist belt
- B** Waist buckle
- C** Adjustable waist strap
- D** Elastic tucking loop
- E** Seat
- F** Storage tie
- G** Seat access zip

FR: PIÈCES

- A** Ceinture de taille
- B** Boucle de ceinture
- C** Sangle de taille réglable
- D** Boucle élastique de pliage
- E** Siège
- F** Collier de rangement
- G** Fermeture éclair d'accès au siège

ES: PARTES

- A** Cinturón de cintura
- B** Hebilla de cintura
- C** Correa de cintura ajustable
- D** Lazo elástico para enrollar
- E** Asiento
- F** Lazo de almacenamiento
- G** Cierre de acceso al asiento



**EN: CARRY
POSITIONS**

A. Cradle Position

For Newborn
From 8lb / 3.5kg



B. Seated Position

For babies who can sit up
4m+ from 8lb/3.5kg to max
33lb/15kg

Hip seat can be positioned on side or
front of body
Baby can face in or out



**FR: POSITIONS DE
TRANSPORT**

A. Position berceau

Pour les nouveaux-nés à
partir de 3,5 kg

B. Position assise

Pour les bébés qui peuvent
s'asseoir 4m+, de 3,5 kg à 15 kg
maximum

Le porte-bébé de hanche peut être
positionné sur le côté ou à l'avant du
corps.
Le bébé peut faire face au corps ou à
l'extérieur.

**ES: POSICIONES
PARA LLEVAR
AL BEBÉ**

A. Posición de cuna

Para recién nacidos
desde 3.5 kg

B. Posición sentada

Para bebés que pueden
sentarse 4m+, desde 3,5 kg
hasta un máximo de 15 kg

El asiento de cadera puede colocarse
al costado o al frente del cuerpo.
El bebé puede mirar hacia adentro o
hacia afuera.

Step 1 Étape 1 Paso 1

Adjust & Fit – Adult Ajustement et mise en place – Adulte Ajuste y colocación – Adulto

EN: Familiarise yourself with the hipseat and its adjustable parts before using with your baby.



1. Position Waist Belt **A** with the hipseat at your back.
2. Fasten the hook & loop fastening and Waist Buckle **B**.
3. Swivel seat around to your desired position or front or hip.
4. Pull Adjustable Waist Strap **C** to tighten
5. Secure excess strap with Elastic Tucking Loop **D**.

FR: Avant d'utiliser le siège pour bébé, familiarisez-vous avec le porte-bébé de hanche et ses parties réglables.

1. Placez la ceinture **A** avec le siège de hanche dans votre dos.
2. Attachez la fixation hook & loop et la boucle de ceinture **B**.
3. Pivotez le siège dans la position souhaitée, à l'avant ou sur le côté des hanches.
4. Tirez sur la sangle de taille réglable **C** pour la serrer
5. Sécurisez le surplus de sangle à l'aide de la boucle élastique **D**

ES: Familiarícese con el asiento de cadera y sus partes ajustables antes de usarlo con su bebé.

1. Coloque el cinturón de cintura **A** con el asiento de cadera en su espalda.
2. Abroche el cierre de gancho y bucle y la Hebilla de Cintura **B**.
3. Gire el asiento a la posición deseada, ya sea al frente o en la cadera.
4. Tire de la Correa de Cintura Ajustable **C** para apretar.
5. Asegure el exceso de correa con el Lazo Elástico **D**.



Step 2 Étape 2 Paso 2

Fit to child Ajustement à l'enfant Ajuste para el niño

EN:

1. Lift child up and place onto Seat **B** ensuring they are centred and their bottom is on the non-slip surface.
2. Keeping both hands on your child, test the hipseat stays firmly in position on your waist. If not, remove child and adjust and tighten straps.

FR:

1. Prenez l'enfant et placez-le sur le siège **B** en veillant à ce qu'il soit centré et que ses fesses reposent sur la surface antidérapante.
2. En gardant les deux mains sur l'enfant, vérifiez que le siège de hanche reste bien en place sur votre taille. Si ce n'est pas le cas, reprenez l'enfant afin d'ajuster et de resserrer les sangles.

ES:

1. Levante al niño y colóquelo sobre el Asiento **B**, asegurándose de que esté centrado y su trasero esté sobre la superficie antideslizante.
2. Manteniendo ambas manos sobre su hijo, pruebe que el asiento de cadera se mantenga firmemente en su cintura. Si no es así, retire al niño y ajuste y apriete las correas.



MAINTENANCE & CARE ENTRETIEN ET MAINTENANCE

EN: Regularly check for ripped seams, torn straps or fabric and damaged fasteners.

FR: Vérifiez régulièrement que les coutures ne sont pas déchouées, que les sangles ou le tissu ne sont pas abîmés et que les fermetures ne sont pas endommagées.

Washing instruction:

Instructions de lavage :

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

ES: Revise regularmente para asegurarse de que no haya costuras rotas, correas desgarradas o tela y cierres dañados.

Instrucciones de lavado:



1. Unzip Seat Access Zip **G** and remove seat insert.
2. Hand wash in warm water with mild detergent.
Do not bleach.
Line dry.
Do not iron.
Do not dry-clean.
3. **To Store:** Fold Waist Belt and secure with Storage Tie **F**.

1. Dézippez la fermeture éclair d'accès au siège **G** et retirez le coussin de siège.
2. Laver à la main à l'eau chaude avec un détergent doux.
N'employez aucun agent de blanchiment.
Suspendez-le pour le séchage.
Ne le repassez pas.
Aucun nettoyage à sec.
3. **Pour ranger :** Plier la Ceinture de taille A et la fixer à l'aide du collier de rangement **F**.

1. Desabroche el Cierre de Acceso al Asiento G y retire el inserto del asiento.
2. Lave a mano con agua tibia y detergente suave.
No usar blanqueador.
Secado tendido.
No planche.
No limpiar en seco.
3. **Para guardar:** Dobra el Cinturón de cintura B y fíjalo con el lazo de almacenamiento **F**.



TEE-ZED PRODUCTS, LLC ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY ANY PERSON AS A RESULT OF THE USE OR MISUSE OF THESE GOODS. IN THE CASE OF ANY DEFECT IN THE GOODS, TEE-ZED'S LIABILITY SHALL BE LIMITED SOLELY TO REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE GOODS.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC N'ACCÉPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE OU DOMMAGES SUBIS PAR TOUTE PERSONNE EN RAISON DE L'UTILISATION OU DE L'ABUS DE CES MARCHANDISES. DANS LE CAS DE TOUT DÉFAUT DE LA MARCHANDISE, LA RESPONSABILITÉ DE TEE-ZED SERA LIMITÉE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DE LA MARCHANDISE DÉFECTUEUSE.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO SUFRIDO POR ALGUNA PERSONA COMO RESULTADO DEL USO O DE LA MALA UTILIZACIÓN DE ESTAS MERCANCÍAS. EN CASO DE CUALQUIER DEFECTO EN LAS MERCANCÍAS, LA RESPONSABILIDAD DE TEE-ZED SERÁ LIMITADA ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DE LAS MERCANCÍAS DEFECTUOSAS.

Tee-Zed Products, LLC
PO Box 1662, Jamestown, NC 27282
USA ☎ 336-454-5716, Toll free:
1-888-271-6959
✉ info@tee-zed.com
www.dreambaby.com

Tee-Zed Products Inc.
401 Norfinch Drive, North York
Ontario, M3N 1Y7
CA ☎ Toll Free/Sans Frais
1-877-957-2229
✉ info@dreambaby.ca
www.dreambaby.ca

AUSTRALIA
✉ info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

Made in Jinjiang, China
Fabriqué en Chine.
Hecho en China
©2026 Tee-Zed Products LLC

#dreambabysafety



YouTube
dreambabytv