

EN Adhesive Safety Latches

Dreambaby® Adhesive Latches help prevent children accessing cabinets and drawers. Suitable for use on the top or side of most cabinets. Suitable for top drawers, may be used on lower drawers where there is a top divider to which the catch may be fitted. Ideal for overhanging countertops. No tools. No screws.

To Install:

1. Thoroughly clean and dry surfaces.
2. Mark catch position 1in/2.5cm from inside edge of cabinet frame (A) and hook location so it will engage the middle of catch (B).
3. Position the Hook to engage the middle of the catch (B).

⚠ **Ensure maximum opening will not exceed 1.25in/3cm (B).**

4. Peel off backing from adhesive tapes, press parts **firmly** into place.
5. Leave for 48 hours to allow adhesive to fully set.

For additional strength, can be screwed into place. Size: Pan Phillips head screws, No.4, 1/2in/12.7mm (Screws not included).

To Use: Pull open door or drawer slightly. Press down on hook to open (C). Regularly check for wear and tear, replace tape if required.

To Remove: Use rubber cement solvent, eucalyptus oil or similar type of product. Not suitable for reuse.

WARNING: There is no substitute for proper adult supervision. This product is only a deterrent. Discontinue use when child is able to open it. All dangerous substances and objects must always be kept high up or in an area totally inaccessible to children.

⚠ WARNING:

Failure to follow these warnings and the instructions could result in death or serious injury.
Read these warnings and the instructions carefully before installing and using this device.

- Adult installation required. Keep small parts away from children during installation.
- Properly store any extra or unused components out of reach of children.
- This device is intended to restrict access by young children to the contents of cabinet or drawer, but some children may still be able to defeat it.

Replace the device if it becomes damaged or broken or fails to function properly.

Caution: Do not use on oiled surfaces as the adhesive will not stick. Before applying to veneer surfaces, ensure veneer is securely attached or damage could occur.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

FR Loquets de sécurité adhésifs

Les Loquets de sécurité adhésifs Dreambaby® permet d'empêcher les enfants d'accéder aux placards et aux tiroirs. Convient pour le haut ou le côté de la plupart des armoires. Convient aux tiroirs supérieurs, peut être utilisé sur les tiroirs inférieurs où il y a un diviseur supérieur auquel le loquet fermoir peut être adapté. Idéal pour les plans de travail allongés. Ni outils; ni vis.

Pour installer :

1. Nettoyez et séchez complètement les surfaces.
2. Localisez la position du loquet fermoir à 2,5 cm du rebord intérieur de l'armoire (A) et la position du crochet afin qu'il s'engage au milieu du loquet fermoir (B).
3. Placer le crochet pour qu'il s'engage au milieu du loquet fermoir (B).

⚠ **S'assurer que l'ouverture maximum ne dépasse pas 3 cm (B).**

4. Enlevez la bande protectrice du ruban adhésif et fixez les pièces **fermement**.
5. Laissez reposer 48 heures pour une meilleure adhérence.

Pour plus de résistance, peut être vissé en place. Taille : N° 4 - Vis à tête cruciforme et cylindrique à 12,7 mm (vis non incluses).

Mode d'emploi : Entrebaïllez la porte ou le tiroir, appuyez sur les deux crochets à la fois pour ouvrir (C). Examinez régulièrement pour déceler l'usure et remplacez le ruban au besoin.

Pour enlever : Utilisez un solvant à base de caoutchouc, de l'huile d'eucalyptus ou un produit semblable.

Pour remplacer : Remplacez le ruban adhésif avec un ruban adhésif double face 'puissant'.

MISE EN GARDE : Rien ne remplace la surveillance adéquate d'un adulte.

Ce produit est à usage préventif seulement. Cessez de l'utiliser lorsque l'enfant parvient à l'ouvrir. Les substances et objets dangereux doivent toujours être conservés en hauteur ou dans un endroit totalement inaccessible aux enfants.

⚠ MISE EN GARDE :

Le non-respect de ces avertissements et des instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.





Lisez attentivement ces avertissements et les instructions avant d'installer et d'utiliser cet appareil.

- Installation par un adulte requise. Gardez les petites pièces hors de portée des enfants pendant l'installation.
- Rangez correctement les composants supplémentaires ou inutilisés hors de portée des enfants.
- Ce dispositif est destiné à limiter l'accès des jeunes enfants au contenu d'une armoire ou d'un tiroir, mais certains enfants peuvent tout de même le déjouer.

Remplacez l'appareil s'il est endommagé ou cassé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

Attention : N'employez pas ce produit sur des surfaces huilées, car l'adhésif ne collera pas. Avant d'utiliser un produit adhésif sur une surface contreplaquée, assurez-vous que le contreplaqué est bien fixé, sinon vous risquez de l'endommager.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE.



ES Pestillos de seguridad adhesiva

Los Pestillos de seguridad adhesiva de Dreambaby® ayudan a impedir que los niños abran los armarios y cajones. Conveniente para uso en la parte de arriba o en un el lado de la mayoría de los armarios. Conveniente para los cajones superiores, puede ser utilizado en otros cajones donde hay una división superior en la cual la pestaña bloqueo puede colocarse. Ideal para encimeras en saliente. SIN herramientas. SIN tornillos.

Para instalar:

1. Limpie y seque completamente las superficies.
2. Marque la posición de la pestaña bloqueo a 2.5 cm del borde interior del marco del gabinete (A) y la posición del Gancho para que se introduzca en el medio de la pestaña bloqueo (B).
3. Coloque el gancho para meter el centro de la pestaña bloqueo (B).

! **Asegúrese de que la apertura máxima no exceda los 3 cm (B).**

4. Retire el papel de cintas adhesivas, presione las piezas **fírmemente** en su lugar.

5. Deje actuar durante 48 horas para permitir que el adhesivo se fragüe por completo.

Para más fuerza, también puede ser asegurado utilizando tornillos. Tamaño: N° 4 - Tornillos de cabeza plana Phillips de 12.7 mm (no incluidos).

Para usar: Abra levemente la puerta o el cajón. Presione el gancho hacia abajo para abrir (C).





Verifique regularmente por si hay desgaste y reemplace la cinta si fuera necesario.

Para quitar: Utilice disolvente de cemento de caucho, aceite de eucalipto, o un producto de tipo similar.

Para volver a colocar: Reemplace la cinta adhesiva con una cinta 'fuerte' de doble lado.

ADVERTENCIA: No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo preventivo.

Descontinúe su uso cuando el niño pueda abrirlo. Todas las sustancias y objetos peligrosos deben guardarse siempre en un lugar alto o en una zona totalmente inaccesible para los niños.



! ADVERTENCIA:

El incumplimiento de estas advertencias y de las instrucciones puede provocar la muerte o lesiones graves.

Lea atentamente estas advertencias y las instrucciones antes de instalar y utilizar este dispositivo.

- Requiere instalación de un adulto. Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños durante la instalación.
- Guarde adecuadamente cualquier componente adicional o no utilizado fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo está diseñado para restringir el acceso de los niños pequeños al contenido del armario o cajón, pero es posible que algunos niños aún puedan anularlo.

Reemplace el dispositivo si se daña, se rompe o no funciona correctamente.

Cuidado:

No use este producto en superficies grasosas, ya que el adhesivo no pegará. Antes de aplicar a las superficies de la chapa, asegúrese de que la chapa de madera esté bien sujeta o de que se pueden dañar.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY ANY PERSON AS A RESULT OF THE USE OR MISUSE OF THESE GOODS. IN THE CASE OF ANY DEFECT IN THE GOODS, TEE-ZED'S LIABILITY SHALL BE LIMITED SOLELY TO REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE GOODS.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE OU DOMMAGES SUBIS PAR TOUTE PERSONNE EN RAISON DE L'UTILISATION OU DE L'ABUS DE CES MARCHANDISES. DANS LE CAS DE TOUT DÉFAUT DE LA MARCHANDISE, LA RESPONSABILITÉ DE TEE-ZED SERA LIMITÉE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DE LA MARCHANDISE DÉFECTUEUSE.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA PERDIDA O DAÑO SUFRIDO POR ALGUNA PERSONA COMO RESULTADO DEL USO O DE LA MALA UTILIZACIÓN DE ESTAS MERCANCÍAS. EN CASO DE CUALQUIER DEFECTO EN LAS MERCANCÍAS, LA RESPONSABILIDAD DE TEE-ZED SERÁ LIMITADA ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DE LAS MERCANCÍAS DEFECTUOSAS.

Tee-Zed Products, LLC
PO Box 1662,
Jamestown, NC 27282
USA ☎ 336-454-5716,
Toll free: 1-888-271-6959
✉ info@tee-zed.com
www.dreambaby.com

Tee-Zed Products Inc.
401 Norfinch Drive
North York Ontario, M3N 1Y7
CA ☎ Toll Free/Sans Frais
1-877-957-2229
✉ info@dreambaby.ca
www.dreambaby.ca

AUSTRALIA
✉ info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

f x i p
#dreambabysafety

YouTube
dreambabytv

Made in Jiangmen, China.
Fabriqué en Jiangmen, Chine.
Hecho en Jiangmen, China.
©2026 Tee-Zed Products LLC

