

Multi-Purpose Adjusta-Latch®

Suitable for gloss & laminated furniture, refrigerators & freezers, toilets, glass & mirror cabinets, varnished wood, timber veneer, metal cabinets & more.

Adhesive included.

Adjustable length.

No tools or screws required.

Great for renters.

To Install:

1. Locate the best position to apply product, high above the reach of child.
2. Strap can be shortened as required **A**. Do this before installing.
3. Thoroughly clean and dry surfaces.
4. With product assembled, peel off backing paper.
5. Press firmly into place.
6. Leave for 48 hours to allow adhesive to fully set.

To Open:

1. Twist dial till arrow clicks into place pointing to the .
2. Squeeze side buttons simultaneously and remove flexible strap.

To Close:

Insert dial into catch and rotate till it clicks into place pointing to the .

To Remove:

Use rubber cement solvent, eucalyptus oil or similar product.

Loquet à usage multiple Adjusta-Latch®

C'est convient aux meubles lustrés ou laminés, aux réfrigérateurs et congélateurs, aux toilettes, aux placards en verre ou en miroir, aux meubles en bois verni, en placage de bois, en métal, etc.

Adhésif inclus.

Longueur réglable.

Aucune vis, aucun outil requis.

Idéal pour les locataires.

Installation :

1. Trouvez la meilleure position pour installer ce produit, hors de la portée des enfants.
2. Raccourcissez la sangle au besoin **A**. Faites ceci avant d'installer.
3. Nettoyez et séchez complètement les surfaces.
4. Une fois les pièces assemblées, enlevez la bande protectrice du ruban adhésif.
5. Fixez les disques fermement en place.
6. Laissez reposer 48 heures pour une meilleure adhérence.

Pour ouvrir :

1. Tournez la roulette et pointez la flèche sur l'icône .
2. Pressez les boutons latéraux et détachez la sangle flexible.

Pour fermer :

Insérez la roulette dans la plaque réceptrice et tournez-la jusqu'à ce qu'elle produise un déclic et que la flèche soit pointée sur l'icône .

Pour enlever :

Utilisez un solvant à base de caoutchouc, de l'essence d'eucalyptus ou un produit semblable.

Cierre multiuso Adjusta-Latch®

Es adecuado para muebles de acabado lustroso y laminados, refrigeradores, inodoros, armarios de vidrio y espejo o de madera barnizada, enchapados, armarios de metal, y más.

Adhesivo incluido.

Largo ajustable.

No se requieren herramientas ni tornillos.

Excelente para arrendatarios.

Para instalar:

1. Ubique la mejor posición para instalar este producto, lejos del alcance de los niños.
2. La correa se puede acortar al tamaño deseado **A**. Hacer esto antes de instalar.
3. Limpie profundamente y seque la superficie.
4. Con todas las piezas unidas, quite la cubierta de las cintas adhesivas.
5. Presione los discos firmemente en su lugar.
6. Deje por un plazo de 48 horas para máxima adhesión.

Para abrir:

1. Gire el marcador hasta que la flecha haga clic en su lugar apuntando al .
2. Apriete a la vez los botones laterales y retire la correa flexible.

Para cerrar:

Inserte el marcador en el enganche y gírelo hasta que encaje en su lugar apuntando al .

Para quitar:

Utilice disolvente de cemento de caucho, aceite de eucalipto, o un producto de tipo similar.

WARNING:

All dangerous substances and objects must always be kept high up or in an area totally inaccessible to children. There is no substitute for proper adult supervision. This product is only a deterrent. Discontinue use when child is able to open or remove it.

CAUTION: Do not use on appliances which generate heat. Do not use on oiled surfaces as the adhesive will not stick. Tape may affect some furniture, not recommended on wax-based finishes. Before applying, test veneer is securely attached or damage could occur.

MISE EN GARDE :

Les substances et objets dangereux doivent toujours être conservés en hauteur ou dans un endroit totalement inaccessible aux enfants. Rien ne remplace la surveillance adéquate d'un adulte. Ce produit est à usage préventif seulement. Cessez de l'utiliser lorsque l'enfant parvient à l'ouvrir ou l'enlever.

ATTENTION : N'employez pas ce avec un appareil qui produit de la chaleur. N'employez pas sur des surfaces huilées, car l'adhésif ne collera pas. Le ruban adhésif sur les surfaces recouvertes d'un produit de finition de qualité à base de cire, tel qu'un vernis au tampon, n'est pas recommandée. Avant d'utiliser un produit adhésif, d'essai, assurez-vous que le contreplaqué est bien fixé, sinon vous risquez de l'endommager.

ADVERTENCIA:

Todas las sustancias y objetos peligrosos deben guardarse siempre en un lugar alto o en una zona totalmente inaccesible para los niños. No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo preventivo. Descontinúe su uso cuando el niño pueda abrirlo o quitarlo.


PRECAUCIÓN: No lo use en aparatos que generen calor. No lo use en superficies grasosas, ya que el adhesivo no pegará. No es recomendable colocar la cinta adhesiva sobre acabados de alta calidad a base de cera tales como el laqueado. Antes de usar cualquier producto adhesivo de prueba, asegúrese de que la madera contrachapada esté bien sujeta o corre el riesgo de dañarla.

A




To shorten strap:

1. Release lever on reverse of base plate.
2. Lift cover & trim to size by cutting in a 'curved shape' between holes, not through holes.
3. Reinsert cover, ensuring post is inserted into strap.



Pour raccourcir la sangle :

1. Débloquez le levier sous la plaque principale.
2. Soulevez le couvercle et coupez la sangle en forme courbe entre les trous (ne coupez pas dans les trous).
3. Refermez le couvercle en insérant la tige dans la sangle.



Para acortar la correa:

1. Suelte la palanca en reversa de la placa base.
2. Levante la tapa y corte el borde hasta alcanzar el tamaño deseado cortando en "forma curva" entre los agujeros, no a través de los agujeros.
3. Vuelva a insertar la tapa, asegurándose de que el poste esté insertado en la correa.

KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC ACCEPTS NO RESPONSIBILITY FOR ANY LOSS OR DAMAGE SUFFERED BY ANY PERSON AS A RESULT OF THE USE OR MISUSE OF THESE GOODS. IN THE CASE OF ANY DEFECT IN THE GOODS, TEE-ZED'S LIABILITY SHALL BE LIMITED SOLELY TO REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE GOODS.

CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LA PERTE OU DOMMAGES SUBIS PAR TOUTE PERSONNE EN RAISON DE L'UTILISATION OU DE L'ABUS DE CES MARCHANDISES. DANS LE CAS DE TOUT DÉFAUT DE LA MARCHANDISE, LA RESPONSABILITÉ DE TEE-ZED SERA LIMITÉE SEULEMENT AU REMPLACEMENT DE LA MARCHANDISE DÉFECTUEUSE.

CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.

TEE-ZED PRODUCTS, LLC NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA O DAÑO SUFRIDO POR ALGUNA PERSONA COMO RESULTADO DEL USO O DE LA MALA UTILIZACIÓN DE ESTAS MERCANCÍAS. EN CASO DE CUALQUIER DEFECTO EN LAS MERCANCÍAS, LA RESPONSABILIDAD DE TEE-ZED SERÁ LIMITADA ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DE LAS MERCANCÍAS DEFECTUOSAS.

Tee-Zed Products, LLC
PO Box 1662
Jamestown, NC 27282
USA ☎ 336-454-5716
Toll free: 1-888-271-6959
✉ info@tee-zed.com
www.dreambaby.com

Tee-Zed Products Inc.
401 Norfinch Drive,
North York Ontario, M3N 1Y7
CA ☎ Toll Free
Sans Frais 1-877-975-2229
✉ info@dreambaby.ca
www.dreambaby.ca

AUSTRALIA
✉ info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

    
#dreambabysafety dreambabytv

Made in Ningbo, China
Fabriqué en Ningbo, Chine.
Hecho en Ningbo, China
©2026 Tee-Zed Products LLC