dreambaby®

PATENTED • PATENTIERT • BREVETÉ • PATENTADO • PATENTERAD • PATENTERET • PATENTERT • BREVETTATO • PATENTOITU

G1540.1541.1542.1543.1544 EN 16948:2017

INSTRUCTIONS DIAL-IT MULTI-PURPOSE ADJUSTA-LATCH®
ANLEITUNG MEHRZWECK-DREHVERRIEGELUNG ADJUSTA-LATCH®
MODE D'EMPLOI LOQUET TOURNANT POLYVALENT ADJUSTA-LATCH®

INSTRUCCIONES PESTILLO GIRATORIO MULTIUSO ADJUSTA-LATCH®
ANVISNINGAR VRID-DEN ANPASSNINGSBARA SPÄRRAR ADJUSTA-LATCH®
BRUGSANVISNING MULTIFUNKTIONEL ADJUSTA-LATCH®

INSTRUKSJONER DIAL-IT MULTI-PURPOSE ADJUSTA-LATCH®
ISTRUZIONI MULTIFUNKSJONELL ADJUSTA-LATCH®
OHJEET MONIKÄYTTÖINEN ADJUSTA-LATCH®

EN To Install:

Read this instruction carefully before mounting and using the device. The child protective function of the device may be affected if you do not follow the instructions. Keep instructions for future reference.

WARNING:
Product is to be assembled by an adult. It contains small parts in unassembled state, please keep out of reach of children.

1. Locate the best position to apply product, high above the reach of child. Check intended position when locked will not allow a gap of more than 3cm into which a child could insert fingers into the cupboard or drawer.
2. Strap can be shortened as required. Do this before installing.
3. Thoroughly clean and dry surfaces.
4. With product assembled, peel off backing paper.
5. Press firmly into place.
6. Leave for 48 hours to allow adhesive to fully set.

To Close: This locking device must be re-engaged manually.

To Remove: Use rubber cement solvent or similar product. Not suitable for reuse.

WARNING - This locking device restricts access by young children to the contents of a cupboard but cannot ensure absolute child safety as some children may be able to open the locking device.
WARNING - Replace the device if any part is broken, torn or missing.
WARNING - All dangerous substances and objects must always be kept high up or in an area totally inaccessible to children. There is no substitute for proper adult supervision. This product is only a deterrent. Discontinue use when child is able to open or remove it. Check the device regularly.

Caution - This locking device is only intended to be used indoors in a domestic environment. Do not use on appliances which generate heat. Do not use on oiled surfaces as the adhesive will not stick. Tape may affect some furniture, not recommended on wax-based finishes. Before applying, test veneer is securely attached or damage could occur.

DE Zum Installieren:

Lesen sie diese anweisungen sorgfältig durch, bevor sie das verriegelungsvorrichtung montieren und verwenden. Die kinderschutzfunktion des verriegelungsvorrichtung kann beeinträchtigt werden, wenn sie die anweisungen nicht korrekt befolgen. Anweisungen zu ihrer referenz aufbewahren.

WARNUNG:
Das Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Es enthält Kleinteile im nicht zusammengebauten Zustand, bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

1. Bestimmen Sie die beste Position für dieses Produkt, außerhalb der Reichweite des Kindes. Der maximale Spalt, in den ein Kind seine Finger hineinstecken kann, darf 3 cm nicht überschreiten, wenn die Schublade oder Schranktür(en) bei eingerastetem Verriegelungs- mechanismus geöffnet ist (sind).
2. Der Riemen lässt sich nach Bedarf kürzen. Machen Sie das vor der Installation.
3. Die Oberfläche gründlich reinigen und trocknen lassen.
4. Wenn alle Teile zusammenmontiert sind, den Schutzstreifen vom Klebeband abziehen.
5. Scheibe fest andrücken.
6. Lassen Sie 48 Stunden Zeit für größtmögliche Haftkraft.

Zum Schließen: Diese Riegelvorrichtung muss manuell wieder eingerastet werden.

Zum Entfernen: Gummilösungsmittel oder ähnliche Produkte anwenden. Nicht zur Wiederverwendung geeignet.

WARNUNG - Der Riegelvorrichtung soll verhindern, dass Kleinkinder an das Innere von Schränken und Schubladen gelangen. Die komplette Sicherheit des Kindes kann nicht gewährleistet werden, da manche Kinder den Riegel öffnen können.
WARNUNG - Die Riegelvorrichtung sollte nicht benutzt werden, wenn Teile defekt und verschlissen sind oder fehlen. Kontrollieren Sie die Vorrichtung regelmäßig.
WARNUNG - Gefährliche und giftige Stoffe, scharfkantige oder spitze Gegenstände sollten immer „hoch" oder in einem Bereich aufbewahrt werden, der für Kinder vollkommen- unzugänglich ist. Es gibt keinen Ersatz für ordentliche Erwachsenenaufsicht. Dieses Produkt ist nur ein Verhinderungsmittel. Gebrauch einstellen, wenn das Kind fähig ist, es zu öffnen oder zu entfernen.

Vorsicht - Die Riegelvorrichtung sollte nur im Innenbereich im häuslichen Umfeld verwendet werden. Diese Sperre darf nicht mit Geräten verwendet werden, die Wärme erzeugen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht an geölten Oberflächen, da der Klebstoff nicht haften wird. Die Verwendung Klebeband wird auf hochwertigen gewachsten Oberflächen nicht empfohlen. Vor der Anwendung müssen Sie testen, ob das Veneer sicher befestigt ist, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.

FR Pour installer :

Lisez attentivement ces instructions avant de procéder au montage et à l'utilisation du dispositif.La sécurité des enfants peut être compromise si vous ne suivez pas les instructions. Conserver les instructions pour future référence.

ADVERTISSEMENT:
Le produit doit être assemblé par un adulte. Il contient de petites pièces à l'état non assemblé, veuillez le tenir hors de portée des enfants.

1. Localisez la meilleure position pour installer cette produit, hors de la portée des enfants. Espace max. dans lequel un enfant peut insérer ses doigts ne doit pas dépasser 3 cm quand les portes du tiroir ou de l'armoire sont ouvertes avec le mécanisme de verrouillage enclenché.
2. Raccourcissez la sangle au besoin. Faites ceci avant d'installer.
3. Nettoyez et séchez complètement les surfaces.
4. Une fois les pièces assemblées, enlevez la bande protectrice du ruban adhésif.
5. Fixez fermement en place.
6. Laissez reposer 48 heures pour une meilleure adhérence.

Pour fermer : Ce dispositif de verrouillage doit être réenclenché manuellement.

Pour enlever : Ce dispositif de verrouillage doit être réenclenché manuellement.

AVVERTISSEMENT - Ce dispositif de verrouillage empêche l'accès des jeunes enfants au contenu d'une armoire ou d'un tiroir, mais ne peut garantir une sécurité absolue pour les enfants, car certains d'entre eux peuvent être en mesure d'ouvrir le dispositif de verrouillage.
AVVERTISSEMENT - Remplacez le dispositif si une pièce est cassée, endommagée ou manquante. Vérifier régulièrement le dispositif.

AVVERTISSEMENT - Toutes substances dangereuses et toxiques, objets coupants ou pointus, devrait toujours être rangée en hauteur ou dans un lieu complètement inaccessible par les enfants. Rien ne remplace la surveillance adéquate d'un adulte. Ce produit est à usage préventif seulement. Cessez de l'utiliser lorsque l'enfant parvient à l'ouvrir ou l'enlever.

Attention - Ce dispositif de verrouillage est uniquement destiné à être utilisé à l'intérieur, dans un environnement domestique. N'employeur pas-ce avec un appareil qui produit de la chaleur. N'employer pas sur des surfaces huilées, car l'adhésif ne collera pas. Le ruban adhésif sur les surfaces recouvertes d'un produit de finition de qualité à base de cire, tel qu'un vernis au tampon, n'est pas recommandée. Avant d'utiliser un produit adhésif, d'essai, assurez-vous que le contreplaqué est bien fixé, sinon vous risquez de l'endommager.

ES Para instalar:

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de montar y utilizar el dispositivo de bloqueo. La función de protección para niños del dispositivo de bloqueo puede ser afectada si no sigue las instrucciones. Conserve las instrucciones para futura referencia.

ADVERTENCIA:
El producto debe ser ensamblado por un adulto. Contiene piezas pequeñas sin montar, manténgala fuera del alcance de los niños.

1. Ubique la mejor posición para instalar este producto, lejos del alcance de los niños. Espacio máx. en el que un niño puede meter los dedos no debe ser más de 3 cm cuando el cajón o la puerta del armario abiertos con el mecanismo de cierre activado.
2. La correa se puede acortar al tamano deseado. Hacer esto antes de instalar.
3. Limpie profundamente y seque las superficies.
4. Con todas las piezas unidas, quite la cubierta de las cintas adhesivas.
5. Presione firmemente en su lugar.
6. Deje actuar durante 48 horas para permitir que el adhesivo se fragüe por completo.


Para cerrar: Este dispositivo de bloqueo debe activarse manualmente de nuevo.

Para quitar: Utilice disolvente de cemento de caucho o un producto de tipo similar. No se puede re-utilizar.


ADVERTENCIA - Este dispositivo de bloqueo restringe el acceso de niños a los contenidos de un armario pero no asegura totalmente la seguridad del niño ya que algunos pueden ser capaces de abrir el dispositivo de bloqueo.
ADVERTENCIA - Sustituye el dispositivo si alguna de sus partes está rota, torcida o perdida. Compruebe el dispositivo con regularidad.
ADVERTENCIA - Todas las sustancias peligrosas y tóxicas, objetos afilados o punzantes deben siempre mantenerse en lugares altos o en un área fuera del alcance de los niños. No hay sustituto para la supervisión correcta de un adulto. Este producto es sólo preventivo. Descontinúe su uso cuando el niño pueda abrirlo o quítarlo.

Cuidado - Este dispositivo de bloqueo está solo diseñado para usarse en el interior en un entorno doméstico. No lo use en aparatos que generen calor. No use este producto en superficies grasosas, ya que el adhesivo no pegará. No es recomendable el uso de cinta adhesiva sobre acabados de alta calidad a base de cera tales como el laqueado. Antes de aplicar a las superficies de la chapa, asegúrese de que la chapa de madera esté bien sujeta o de que se puedan dañar.

To shorten strap
Riemen kürzen
Pour raccourcir la sangle
Para acortar la correa



To Use
Verwendung
Mode d'emploi
Para usar



SE Installera:
Läs denna instruktion noggrant innan du monterar och använder enheten. Enhetens barnskyddsfunktion kan påverkas om du inte följer instruktionerna. Förvara dessa instruktioner för framtida referens.

VARNING:
Produkten ska monteras av en vuxen person. Den innehåller små delar i omonterat skick, förvara den utom räckhåll för barn.

1. Hitta den bästa platsen för att applicera produkten, högt över barnets räckhåll. Kontrollera att den avsedda positionen när den är låst inte tillåter ett mellanrum på mer än 3 cm där ett barn kan sticka in fingrarna i skåpet eller.
2. Rem kan förkortas efter behov. Gör detta innan du installerar.
3. Rengör och torra ytor noggrant.
4. Med produkten monterad, dra av baksidan.
5. Tryck ordentligt på plats.
6. Låt stå i 48 timmar för att låta limmet stelna helt.

För att stänga: Denna anordning måste återkopplas manuellt.

Ta bort: Använd lösningsmedel för gummicement eller liknande produkt. Ej lämplig för återanvändning.

VARNING - Denna låsanordning begränsar små barns tillgång till innehållet i ett skåp eller låda men kan inte garantera absolut barnsäkerhet eftersom vissa barn kan öppna låsanordningen.
VARNING - Byt ut enheten om någon del är trasig, trasig eller saknas.
VARNING - Alla farliga ämnen och föremål måste alltid förvaras högt upp eller i ett område som är helt oåtkomligt för barn. Det finns ingen ersättning för ordentlig vuxen övervakning. Denna produkt är bara avskräckande. Sluta använda när barnet kan öppna eller ta bort det.

Försiktighet - Denna låsanordning är endast avsedd att användas inomhus i hemmiljö. Använd inte på apparater som genererar värme. Använd inte på oljade ytor som lim kommer inte att fastna. Användning av bandet rekommenderas inte på vaxade ytor av hög kvalitet. Före applicering är testfaner säkert fastsatt annars kan skada uppstå.

DA Sådan installeres:
Læs denne vejledning omhyggeligt, før du monterer og bruger enheden. Enhedens børnesikringsfunktion kan blive påvirket, hvis du ikke følger vejledningen. Opbevar vejledningen til senere brug.

ADVARSEL:
Produktet skal samles af en voksen. Det indeholder små dele i usamlet tilstand, hold derfor produktet uden for børns rækkevidde.

1. Find den bedste placering til påføring af produktet, højt over barnets rækkevidde. Kontroller, at den planlagte placering af anordningen, når den er låst, ikke giver mulighed for en åbning på mere end 3 cm, hvor et barn kan stikke fingre ind i skabet eller skuffen.
2. Stroppen kan forkortes efter behov (A). Gør dette før installation.
3. Rengør og tør overfladerne grundigt.
4. Når produktet er samlet, fjernes beskyttelsespapiret.
5. Tryk produktet fast på plads.
6. Lad sidde i 48 timer for at lade klistret hærde helt.

For at lukke: Denne låseanordning skal genindkobles manuelt.

Sådan fjernes: Brug opløsningsmiddel til gummicement eller et lignende produkt. Ikke egnet til genbrug.

ADVARSEL - Denne låseanordning begrænser små børns adgang til indholdet af et skab eller en skuffe, men kan ikke garantere absolut børnesikkerhed, da nogle børn kan være i stand til at åbne låseanordningen.
ADVARSEL - Udskift anordningen, hvis en del er brudt, revet eller mangler.
ADVARSEL - Alle farlige stoffer og genstande skal altid opbevares højt oppe eller i et område, der er helt utilgængeligt for børn. Der er ingen erstatning for ordentlig voksenopsyn. Dette produkt har kun en afskrækkende virkning. Ophør med at bruge den, når barnet er i stand til at åbne eller fjerne den. Kontroller anordningen regelmæssigt.

Forsigtig - Denne låseanordning er kun beregnet til brug indendørs i et husholdningsmiljø. Må ikke anvendes på apparater, der genererer varme. Må ikke anvendes på oliebehandlede, voksbehandlede eller varme. Brug af tapen anbefales ikke på voksbehandlede overflader af høj kvalitet. Før påføring skal du teste, om finéren er forsvarligt fastgjort, ellers kan der opstå skader.

NO For montering:
Les denne instruksjonen nøye før du monterer og bruker enheten. Barnebeskyttelsesfunksjonen til enheten kan bli påvirket hvis du ikke følger instruksjonene. Oppbevar instruksjonene for fremtidig referanse.

ADVARSEL:
Produktet skal monteres av en voksen. Det inneholder små deler i umontert tilstand. Hold dem utenfor barns rekkevidde.

1. Finn det beste stedet å montere produktet, høyt over barnets rekkevidde Sjekk at den valgte posisjonen når enheten er låst, ikke tillater en åpning på mer enn 3 cm, der et barn kan stikke fingrene inn i skapet eller skuffen.
2. Remmen kan forkortes etter behov (A). Gjør dette før montering.
3. Rengjør og tørk overflatene grundig.
4. Når produktet er ferdig montert, fjern beskyttelsespapiret.
5. Trykk fast produktet på plass.
6. La stå i 48 timer for å la limet herde helt.

For å lukke: Denne låseenheten må aktiveres manuelt igjen. Kontroller enheten jevnlig.

For å fjerne: Bruk gummilimfjerner eller et tilsvarende produkt. Ikke egnet for gjenbruk.

ADVARSEL - Denne låseenheten begrenser barns tilgang til innholdet i et skap eller en skuff, men kan ikke garantere fullstendig barnsikkerhet, da noen barn kan klare å åpne låsen.
ADVARSEL - Bytt ut enheten dersom noen deler er ødelagte, revet eller mangler.
ADVARSEL - Alle farlige stoffer og gjenstander må alltid oppbevares høyt oppe eller på et sted som er helt utilgjengelig for barn. Ingenting kan erstatte forsvarlig tilsyn av voksne. Dette produktet er kun ment som en avskrekking. Slutt å bruke produktet dersom barnet klarer å åpne eller fjerne det.

Forsiktig - Denne låseenheten er kun beregnet for innendørs bruk i et privat hjem. Skal ikke brukes på apparater som avgir varme. Skal ikke brukes på oljede overflater, da limet ikke vil feste. Tapen kan påvirke enkelte møbler, og anbefales ikke på voksbaserte overflater. Test at finéren sitter godt før montering, ellers kan skader oppstå.

IT Installazione:
Leggere attentamente queste istruzioni prima di montare e usare il dispositivo di bloccaggio. La funzione di protezione dei bambini del dispositivo di bloccaggio puo' essere influenzata se non si seguono le istruzioni. Conservare le istruzioni a futura memoria.

AVVERTENZA:
Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Contiene piccole parti non assemblate, tenere fuori dalla portata dei bambini.

1. Trovare il punto migliore in cui installare questo prodotto, ad un'altezza fuori dalla portata di bambini. Lo spazio massimo in cui un bimbo può inserire le dita non deve superare 3 cm quando il cassetto o l'anta dell'armadio sono aperti con il meccanismo di chiusura inserito.
2. La cinghietta può essere accorciata alla bisogna. Fallo prima di installare.
3. Pulire e asciugare bene le superfici.
4. Con tutte le parti montate, staccare il rivestimento dai nastri adesivi.
5. Premere in facendoli aderire saldamente nel punto prescelto.
6. Lasciare seccare per 48 ore per il massimo dell'adesione.

Per chiudere: Questo dispositivo di chiusura deve essere ripristinato manualmente.

Rimozione: Usare solvente per cemento di gomma o prodotto simile. Non riutilizzabile.

AVVERTENZA - Questo dispositivo di blocco limita l'accesso dei bambini piccoli ai contenuti di un armadio o di un cassetto, ma non può garantirne la sicurezza assoluta, poiché alcuni bambini potrebbero essere comunque in grado di aprire il dispositivo di blocco.
AVVERTENZA - Sostituire il dispositivo se qualsiasi sua parte è rotta, strappata o mancante. Controllare regolarmente il dispositivo.
AVVERTENZA -Tutte le sostanze pericolose e tossiche e gli oggetti acuminati o con i bordi taglienti vanno sempre tenuti in una posizione 'sopraelevata' o in un luogo del tutto inaccessibile per i bambini. Non vi è sostituto per la costante vigilanza di un adulto. Questo prodotto è solo un deterrente. Smettere di usarlo quando il bambino è capace di aprirlo o rimuovilo.

Attenzione - Questo dispositivo di blocco è destinato ad essere usato solo all'interno di un ambiente domestico. Non deve essere usata su elettrodomestici che generano calore. Non usare su superfici oleose altrimenti l'adesivo non attaccherà. Il nastro adesivo su superfici rivestite con una finitura a base di cera di qualità, come uno smalto francese, non è raccomandato. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto adesivo di prova, assicurati che il compensato sia fissato saldamente o rischi di danneggiarlo.

FI Asennus:
Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja käyttöä. Jos et noudata ohjeita, laitteen lapsisuojaustoiminto voi heikentyä. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

VAROITUS:
Tuotteen saa koota vain aikuinen. Tuotteessa on pieniä osia kokoamattomana, pidä poissa lasten ulottuvilta.


1. Valitse paras paikka tuotteen kiinnittämiselle, korkealle lapsen ulottumattomiin. Tarkista, että laitteen lukittuna ollessa ei jää yli 3 cm rakoa, johon lapsi voisi työntää sormensa kaappiin tai laatikkoon.
2. Hihnaa voidaan lyhentää tarpeen mukaan (A). Tee tämä ennen asennusta.
3. Puhdista ja kuivaa pinnat huolellisesti.
4. Kun tuote on koottu, irrota suojapaperi.
5. Paina tuote tiukasti paikalleen.
6. Anna liiman kiinnittyä 48 tunnin ajan ennen käyttöä.

Sulkemiseen: Tämä lukituslaite on lukittava käsin jokaisen käyttökerran jälkeen.

Poistaminen: Käytä kumisementin liuotinta tai vastaavaa tuotetta. Ei sovellu uudelleenkäyttöön.

VAROITUS - Tämä lukituslaite rajoittaa pienten lasten pääsyä kaapin tai laatikon sisältöön, mutta sillä ei voida taata ehdotonta lasten turvallisuutta, sillä jotkut lapset voivat pystyä avaamaan lukituslaitteen.
VAROITUS - Vaihda laite, jos jokin osa on rikki, repeytynyt tai puuttuu.
VAROITUS - Kaikki vaaralliset aineet ja esineet on aina säilytettävä korkealla tai lasten ulottumattomissa. Asianmukaista aikuisen valvontaa ei voi korvata millään. Tämä tuote on vain pelote. Lopeta käyttö, kun lapsi pystyy avaamaan tai poistamaan sen. Tarkista laite säännöllisesti.

Varovaisuutta - Tämä lukituslaite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa kotiympäristössä. Älä käytä laitteissa, jotka tuottavat lämpöä. Älä käytä öljyttyihin, vahattuihin tai kuumennettuihin kalusteisiin. Teipin käyttöä ei suositella korkealaatuisille vahatuille pinnoille. Testaa ennen kiinnittämistä, että viilu on tukevasti kiinni, tai vaurioita voi syntyä.



UNITED KINGDOM
Tee-Zed Products Ltd
PO Box 29227, Dunfermline, KY12 2DN
UK +44 (0)844 800 9445
info@tee-zed.co.uk
www.dreambaby.co.uk

EUROPE
Tee-Zed Products (EU) Ltd
PO Box 3419, 5203DK **NL**
info@tee-zed.eu

AUSTRALIA
info@tee-zed.com.au
www.dreambaby.com.au

LE TRI FACILE
Séparez les éléments avant de trier
22 PAP Raccolta differenziata dei rifiuti. Controlla le linee guida del tou comune.
#dreambabysafety
YouTube dreambabytv
Made in China.
©2026 Tee-Zed Products Ltd